

**LEGENDE:**

Zeil (Taste)

**BARCODE**

Dezimal Hex

# Full ASCII Menu

(In Klammern gestellte Angaben werden im (Tastatur-) Zwischenmodus übertragen.)

NUL	DLE(f10)	SP	0	@	P	`	p
000 00 SOH(f1)	016 10 DC1(Entf)	032 20 !	048 30 1	064 40 A	080 50 Q	096 60 a	112 70 q
001 01 STX(f2)	017 11 DC2(Einfg)	033 21 "	049 31 2	065 41 B	081 51 R	097 61 b	113 71 r
002 02 ETX(f3)	018 12 DC3(←)	034 22 #	050 32 3	066 42 C	082 52 S	098 62 c	114 72 s
003 03 EOT(f4)	019 13 DC4(→)	035 23 \$	051 33 4	067 43 D	083 53 T	99 63 d	115 73 t
004 04 ENQ(f5)	020 14 NAK(↓)	036 24 %	052 34 5	068 44 E	084 54 U	100 64 e	116 74 u
005 05 ACK(f6)	021 15 SYN(↑)	037 25 &	053 35 6	069 45 F	085 55 V	101 65 f	117 75 v
006 06 BEL(f7)	022 16 ETB(Pos1)	038 26 ,	054 36 7	070 46 G	086 56 W	102 66 g	118 76 w
007 07 BS	023 17 CAN(Ende)	039 27 (	055 37 8	071 47 H	087 57 X	103 67 h	119 77 x
008 08 HT	024 18 EM(↑Ein)	040 28 )	056 38 9	072 48 I	088 58 Y	104 68 i	120 78 y
009 09 LF	025 19 SUB(↑Aus)	041 29 *	057 39 :	073 49 J	089 59 Z	105 69 j	121 79 z
010 0A VT(Bild↑)	026 1A ESC	042 2A +	058 3A ;	074 4A K	090 5A [	106 6A k	122 7A {
011 0B FF(Bild↓)	027 1B FS(Strg Ein)	043 2B ,	059 3B <	075 4B L	091 5B \	107 6B l	123 7B 
012 0C CR	028 1C GS(Strg Aus)	044 2C -	060 3C =	076 4C M	092 5C ]	108 6C m	124 7C }
013 0D SO(f8)	029 1D RS(Alt Gr Ein)	045 2D .	061 3D >	077 4D N	093 5D ^	109 6D n	125 7D ~
014 0E SI(f9)	030 1E US(Alt Gr Aus)	046 2E /	062 3E ?	078 4E O	094 5E _	110 6E o	126 7E DEL
015 0F	031 1F	047 2F	063 3F	079 4F	095 5F	111 6F	127 7F